

Sterowanie nadmuchowo-ssące



Przy zastosowaniu sterownika nadmuchowo-ssącego funkcje jazdy i dodatkowe sterowane są poprzez różne kombinacje rozkazów w postaci dmuchania i ssania.

Dodatkowo do sterowania z menu stosuje się **przełącznik wielofunkcyjny MFS** (Ilustracja 31).

Dla sterowania są dwa rodzaje rozkazów:

- **Krótkie ssanie lub dmuchanie**
- **Długie ssanie lub dmuchanie**

Ilustracja 31: Sterownik nadmuchowo-ssący

Sterowanie z menu

Sterowanie WŁ.:	powoli dmuchać / długo naciskać przełącznik MFS
Sterowanie WYŁ.:	powoli ssać / długo naciskać przełącznik MFS
Do góry:	2x krótko dmuchnąć
Do dołu:	2x krótko ssać
W prawo / Wybierz:	1x krótko dmuchnąć
W lewo:	1x krótko ssać
Jeden poziom menu do góry:	2x krótko ssać / krótko nacisnąć przełącznik MFS

Wstrzymany tryb

Jazda realizowana jest tak długo, jak długo sterowany jest rozkaz.

Do przodu:	dmuchać 1x krótko i 1x długo
Do tyłu:	ssać 1x krótko i 1x długo
W prawo podczas jazdy:	dmuchać 1x krótko
W lewo podczas jazdy:	ssać 1x krótko
W prawo z postoju:	dmuchać 1x długo
W lewo z postoju:	ssać 1x długo
Zatrzymanie awaryjne:	długo naciskać przełącznik MFS / długo ssać
Zmiana stopnia jazdy (1,2...,5,1,2,)	dmuchać 2x krótko
Wyjście z trybu jazdy:	ssać 2x krótko

Niewstrzymany tryb

Jazda z ostatniego rozkazu realizowana jest tak długo, aż zostanie wydany nowy rozkaz.

Jazda do przodu:	dmuchać 1x krótko i 1x długo
Jazda do tyłu:	ssać 1x krótko i 1x długo
Zakręt w prawo:	dmuchać 1x długo
Zakręt w lewo:	ssać 1x długo
Zatrzymanie awaryjne:	nacisnąć przełącznik MFS
Wyjście z trybu jazdy:	ssać 2x krótko